

Manual do Usuário VP-240W





A Tanca tem imensa satisfação em tê-lo como cliente.

Para garantir um alto índice de satisfação de você nosso cliente, a equipe de colaboradores Tanca dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha algum tipo de dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso Suporte Técnico.

Telefones: (18) 3222-2377 / (18) 3222-9616 / (18) 3917-3238 E-mail: suporte@tanca.com.br Plataforma de atendimento: http://tancasuporte.mysuite2.com.br/empresas/tanc/central.php

Importante

As informações contidas neste manual do usuário têm como objetivo orientar você a fazer a utilização correta de seu equipamento em poucos passos.

Características do Produto

O Verificador de Preços Tanca VP-640W têm as seguintes Características Técnicas:

- Gabinete em metal
- Display LCD 20 colunas x 2 linhas com backlight
- Interface Ethernet e Wifi
- Leitor de código de barras 1D linear image CCD
- Furação para fixação do equipamento.
- Dimensões: 190mm x 280mm x 110mm (AxLxP).
- Peso: 1,4Kg



Características Técnicas do Scanner

Função	Descrição
Tipos de Códigos 1D	Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Code 128, UPCA, UPCE, EAN 13, EAN 8, etc
Tipo de Scanner	CCD
Resolução	4mil
Velocidade de Leitura	300 scans/seg
lluminação do Ambiente	0 – 100,000 Lux
Modo de Leitura	Bidirecional
Profundidade de Campo	Até 25cm



Características Técnicas do Display

Função	Descrição
Тіро	Cristal líquido, alfanumérico
Linhas	2
Colunas	20
Backlight	Sim



Características Técnicas da Rede

Função	Descrição
Ethernet	10/100 Mbps
Ligação do Cabo	Direta ou Crossover
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n
Segurança Wifi	WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAP e sem segurança



Características Elétricas e Ambientais

Função	Descrição		
Alimentação	5V 2A		
Frequência	50-60Hz		
Temperatura de operação	0°C até 40°C		
Temperatura de armazenamento	-40°C até 60°C		
Umidade de operação	20% a 95% sem condensação		



Instalação Verificadores Tanca

Instalação e fixação do produto

O terminal deve ser instalado em uma parede ou plataforma vertical e plana através de seus furos de fixação, localizados no gabinete traseiro. Para melhor visualização e conforto visual, a altura ideal para fixação dos verificadores de preços Tanca é de 1,30m.

Requisitos mínimos de instalação

O Verificador de Preços pode ser conectado ao seu sistema de retaguarda através de Redes Ethernet ou Wifi. O Servidor onde será instalado a DLL para conexão dos equipamentos deve conter no mínimo Processador 1.1GHz, 2GB RAM, 160GB HD, e Sistema Operacional Windows 7 ou superior.



Conectando cabos

O Verificador de Preços é energizado através da fonte de alimentação que acompanha o produto. A mesma deve ser conectada a rede elétrica do estabelecimento. Diagrama de comunicação de rede ou wifi:



Primeiros passos

Na maioria das vezes o produto necessita de uma configuração mínima antes de ser instalado fisicamente. Para esta configuração utilizamos um software de TelNet, o qual recomendamos o Software Gratuito "Putty" que está disponível para download no site da Tanca.

A configuração do Verificador de Preço é feita individualmente, conectando o equipamento através de um roteador, de um switch, diretamente no computador que irá ser feita a configuração ou através do bluetooth, utilizando um celular com o aplicativo "TVP BtConfig" disponível para download no site da Tanca.

Para iniciar a configuração, conectar o cabo de Rede Ethernet no conector RJ-45 localizado na parte traseira dos Verificadores Tanca (caso o equipamento seja configurado via ethernet) e logo após conectar a Fonte de Alimentação a rede elétrica e energizar o equipamento.





Fixando os verificadores de preço Tanca

O terminal deve ser instalado em uma parede ou plataforma vertical e plana através de seus furos de fixação, localizados no gabinete traseiro. Recomenda-se a instalação a altura de 40cm acima da altura máxima de carrinhos de compra, onde aplicável.



Configurações através do equipamento

Para acessar as configurações através do equipamento, é necessário ligar o Verificar do Preços na fonte de alimentação e após isso, pressionar o botão reset localizado ao lado do conector da fonte, até que o mesmo entre nas configurações.

> -- Configuracoes --Ajuste de Contraste

Para avançar para a próxima configuração, basta pressionar o botão uma vez. Para entrar na configuração desejada, basta pressionar o botão por alguns segundos.



Configurações através do equipamento

No menu de configurações do equipamento, temos as seguintes opções:

- Ajuste de Contraste
- Ajuste de Brilho
- Interface em Uso
- IP Ethernet
- IP WiFi
- MAC Ethernet
- MAC WiFi
- Sinal das Redes WiFi
- Auto Update
- Config. De Fabrica
- Salvar Dados
- Reiniciar
- Setup Bluetooth
- Sair

Após realizar a configuração desejada, basta ir na opção 'Salvar Dados' e após isso 'Sair'



- 1. Conecte o cabo Ethernet no Verificador de Preços
- 2. Conecte a fonte de alimentação e ligue o equipamento
- 3. Checar qual IP é demonstrado no display do equipamento acompanhado do sufixo L (ex: 192.168.0.247L)
- Abra o programa Putty, insira o IP identificado no passo 3 no campo Host Name, selecionar a opção Telnet e automaticamente o campo Port será preenchido com 23. Após isso clique em Open.

Category:	
Session Logging Logging Logging Logging Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.0.247 23 Connection type: Raw Raw Telnet Raw Telnet Raw Telnet Basic options for your PuTTY session Save Serial Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Load Save Default Settings Delete Close window on exit: Always Never Only on clean exit
About	 Open Cancel



6. Será demonstrado o menu principal de configurações

ICA

₽ 192.1	i8.0.247 - PuTTY	_	X
Configu	rador Price Verifier - V2.00		▲
[мој ме	NU PRINCIPAL		
1.	CONFIGURACOES DA REDE		
2.	COMUNICACAO COM O SERVIDOR		
з.	MENSAGENS DO DISPLAY		
4.	CONFIGURACOES DO WIFI		
5.	CONFIGURACOES GERAIS		
6.	ALTERAR SENHA		
7.	CONFIGURACOES DE FABRICA		
8.	RESET		
9.	SALVAR		
0.	SAIR		
SELECIO	NE UMA OPCAO:		
5			
1			
			100
			¥

7. Digite 1 – Configuração de Rede. Se sua rede for DHCP os parâmetros serão automaticamente identificados conforme imagem a seguir.

Ge 192. Configu	168.0.247-Pully arador Price Verifier	- V2.00	_	^	
[SM1]	CONFIGURACOES DA REDE				
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	INTERFACE ATIVA DHCP ENDERECO IP MASCARA DE REDE GATEWAY DNS PRIMARIO DNS SECUNDARIO MAC ADDRESS LAN MAC ADDRESS WIFI VOLTAR AO MENU PRINCI	ETHERNET ATIVADO 192.168.0.247 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 8.8.8.8 84:CC:A8:13:B3:E7 84:CC:A8:13:B3:E4			
SELECIO	ONE UMA OPCAO:			,	

8. Caso sua rede seja IP Fixo, digite 2 e na janela abaixo digite 2 novamente para desabilitar o modo DHCP.

192.1 🛃	68.0.247 - PuTTY		_	×	
Configu	rador Price Verifier	- V2.00		^	
[SM1]	CONFIGURACOES DA RED	E			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	INTERFACE ATIVA DHCP ENDERECO IP MASCARA DE REDE GATEWAY DNS PRIMARIO DNS SECUNDARIO	ETHERNET ATIVADO 192.168.0.247 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 8.8.8.8			
9.	MAC ADDRESS LAN MAC ADDRESS WIFI VOLTAR AO MENU PRIN	84:CC:A8:13:B3:E7 84:CC:A8:13:B3:E4 CIPAL			
SELECIO SELECIO	NE UMA OPCAO: 2 NE (1) ATIVADO OU (2) DESATIVADO:			

9. No menu de configuração de rede digite os itens de 3 a 7 de acordo com os parâmetros de sua rede e ao final digite 9 para voltar ao menu principal.

10. No menu principal digite 2 – Comunicação com o Servidor, neste momento é necessário saber o IP da maquina onde está instalado o Software de Cadastro de Produtos. Digite 2 novamente, digite o IP do Servidor, digite 9 para voltar ao menu principal e 9 novamente para Salvar.



11. Reinicie o VP e o mesmo deve identificar os parâmetros configurados e conectar-se ao Software de Cadastro de Produtos através do IP atribuído na configuração. Faça a leitura de um produto cadastrado, o mesmo deve ser demonstrado no display do Verificador de Preços Tanca.

Tanca - Sistema de	Consulta de Preços (Versao: 1.0.0.0 x86_lz)	– 🗆 X
Monitoramento	Atividade:	
Mensagens	Versão da DLL: 3.0.0.3 Servidor inicializado com sucesso.	^
Produtos		
-	1	
TANCA		
inais Conectados:		
168.0.247:56586	-	
		~
	Parar Unidade Monstéria: P\$ Compative	Loom Codi 20 Limpar

12. Para configurar a interface WiFi, Digite 1 – Configuração de Rede, 1 – Interface Ativa e escolha a opção 2 – WiFi.

	SIL-	Vi I State	J	
🛃 🛃	2.168.0.247 - PuTTY		- 0	×
Confi	gurador Price Verifier	- V2.00		^
[SM1]	CONFIGURACOES DA REDE			
1	. INTERFACE ATIVA	ETHERNET		
2	. DHCP	ATIVADO		
3	. ENDERECO IP	192.168.0.247		
4	. MASCARA DE REDE	255.255.255.0		
5	. GATEWAY	192.168.0.1		
6	. DNS PRIMARIO	192.168.0.1		
7	. DNS SECUNDARIO	8.8.8.8		
8	. MAC ADDRESS LAN	84:CC:A8:13:B3:E7		
	MAC ADDRESS WIFI	84:CC:A8:13:B3:E4		
9	. VOLTAR AO MENU PRINCI	PAL		
SELEC	IONE UMA OPCAO: 1			
SELEC	IONE (1) ETHERNET OU (2)	WIFI: 2		

TANCA

13. Após isso, retornar para o menu anterior, e acessar a opção 4 – Configurações do WiFi. Na opção 2 – SSID, insira o nome da rede WiFi que deseja se conectar. Na opção 6 – Chave, insira a senha da rede WiFi que deseja se conectar. Ao finalizar, retorne para o menu anterior e salve as configurações.

鹶 192.	168.0.247 - PuTTY		_	\times
Config	urador Price Verifier	- V2.00		 ^
[SM4]	CONFIGURACOES DO WIFI			
1. 2. 3. 4. 5. 6.	MODO SSID CANAL SEGURANCA CRIPTOGRAFIA CHAVE	INFRAESTRUTU tanca AUTO OPEN WEP ASCII 1234567890123		
9.	VOLTAR AO MENU PRINC	IPAL		
SELECI	ONE UMA OPCAO:			
15-				~

- 1. Conecte o cabo Ethernet no Verificador de Preços
- 2. Conecte a fonte de alimentação e ligue o equipamento
- 3. Checar qual IP é demonstrado no display do equipamento acompanhado do sufixo L (ex: 192.168.0.247L)
- Abra o navegador de sua preferência e insira o IP identificado no passo 3 e pressione a tecla 'Enter'. Digite tanca no campo 'senha' e clique em Enviar.



5. Se sua rede for DHCP os parâmetros serão automaticamente identificados conforme imagem a seguir.

	CONFIGURAÇÕES DA REDE			
	CONFIGURAÇÕES DO WIFI			
	COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR			
	MENSAGENS DO DISPLAY			
	CONFIGURAÇÕES GERAIS			
	SCAN REDES WIFI			
	CONFIGURAÇÕES DA REDE	ATENÇÃO:IR EM CONFIGURAÇÕES GERAIS E ACIONAR BOTÃO "	SALVAR" PARA GRAVAR AS MODIFICAÇÕES	
	Verificação sintaxe IPv4 ►			
	REDE ● ETHERNET ○ WIFI DHCP ● ATIVO ○ DESATIVADO ENDEREÇO IP 192.168.0.247 MASCARA 255.255.255.0 GATEWAY 192.168.0.1 DNS PRIMARIO 192.168.0.1			
	MAC ADDRESS WIFI84:CC:A8:13:B3:E4			
2	MAC ADDRESS LAN 84:CC:A8:13:B3:E7			
	Enviar			
1				

TANCA

6. Caso sua rede seja IP Fixo, selecione a opção de DHCP desativado e insira as configurações de rede necessárias. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

CONFIGURAÇÕES DA REDE	CONFIGURAÇÕES GERAIS
Verificação sintaxe IPv4 ►	DIGITE A SENHA
REDE • ETHERNET O WIFI DHCP ATIVO • DESATIVADO ENDEREÇO IP 192.168.0.247 MASCARA 255.255.25 GATEWAY 192.168.0.1 DNS PRIMARIO 192.168.0.1 DNS SECUNDARIO 8.8.8 MAC ADDRESS WIFI 64:CC:A8:13:B3:E4 MAC ADDRESS LAN 84:CC:A8:13:B3:E7 Enviar	REPITAA SENHA

7. Para configuração do servidor, é necessário acessar a opção de Comunicação com o Servidor, e inserir o IP da maquina onde está instalado o Software de Cadastro de Produtos. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR

 NOME DO EQUIPAMENTO
 VP-001

 NOME (ou IP) DO SERVIDOR
 192.168.0.125

 PORTA DE COMUNICAÇÃO
 6500

Enviar

8. Reinicie o VP e o mesmo deve identificar os parâmetros configurados e conectar-se ao Software de Cadastro de Produtos através do IP atribuído na configuração. Faça a leitura de um produto cadastrado, o mesmo deve ser demonstrado no display do Verificador de Preços Tanca.

Monitoramento	Atividade:	
Mensagens	Versão da DLL: 3.0.0.3 Servidor inicializado com sucesso.	~
Produtos		
TANCA		
rminais Conectados:		
2.108.0.247:30300		
	J	× .

9. Para configurar a interface WiFi, selecione a opção de WiFi e clique em Enviar.

CONFIGURAÇÕE	S DA REDE
Verificação sintaxe IP	²v4 ►
REDE O ETHERNE DHCP O ATIVO O	T 💿 WIFI DESATIVADO
ENDEREÇO IP	192.168.0.247
MASCARA	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.0.1
DNS PRIMARIO	192.168.0.1
DNS SECUNDARIO	8.8.8.8
MAC ADDRESS WIF	84:CC:A8:13:B3:E4
MAC ADDRESS LAN	84:CC:A8:13:B3:E7

Enviar

CA

10. Após isso, acessar as opções de Configurações do WiFi. No campo SSID, insira o nome da rede WiFi que deseja se conectar. No campo Chave, insira a senha da rede WiFi que deseja se conectar. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

CONFIGURAÇÕES DO WIFI

MODO 💿 INFRAESTRUTURA 🔿 ADHOC
CANAL AUTO C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C
SSID TANCA
Chave 12345678
Segurança OPEN 🗸
Criptografia WEP-ASCII 🗸
Enviar



 É possível realizar o download do aplicativo através do link: https://webservices.tanca.com.br/tvp/BtConfig.apk ou através do site da Tanca.

	15:02 · · · △ a TVP BtConfig Procurar	k C	
	Digite a senha de acesso:		
	Entrar		
	Taxe		
TANCA	Versão: 1.0.2		

2. No Verificador de Preços, pressione o botão reset para acessar as configurações. Após isso, ir até a opção 'Setup Bluetooth', e pressionar o botão reset para 'Ativar Bluetooth'.

-- Configuracoes --

Setup Bluetooth

Setup Bluetooth

Ativar Bluetooth

3. Após isso será exibido o ID do Bluetooth do equipamento, que será sempre TVP seguido dos últimos números do MAC do equipamento a ser configurado, conforme abaixo:

Setup Bluetooth

4. Abra o aplicativo e clique em 'Permitir' para ativar o Bluetooth caso o mesmo esteja desligado. Clique no botão Procurar para buscar um Verificador de Preço. Ao encontrar, selecione o dispositivo desejado, insira a senha 'tanca' e clique no botão 'Entrar'.

	15:05 •	· 40⊿9		15:05 •	• 40⊿ •
	τ	TVP BtConfig		τ	TVP BtConfig
	Procurar	Procurando dispositivos		Procurar	1 dispositivo encontrado
				TVP-87:54	>
	Di	igite a senha de acesso:		Dig	ite a senha de acesso:
		Entrar			Entrar
		Taxa		ľ	Tawa
				-	
)) ()	Pr	ocurando dispositivos	2	10	dispositivo encontrado
7 1	•	○ ■	2	•	⊙ □

5. Estando a senha correta se iniciará a transferência de dados de configuração do TVP para o aplicativo.

15:06 •		4048	15:06 •	• 40⊿≘
τ	TVP BtConf	ig	= 7 T\	/P BtConfig
Procurar	1 dispositivo encontra	do	CONFIGUR	AÇÕES DE REDE
TVP-87:54		>	Interface Ativa	Ethernet +
			DHCP	Ativado 🤍
			Endereço IP	192.168.0.247
D	igite a senha de acesso:		Máscara de Rede	255.255.255.0
	•••••	1	Gateway	192 168 0 1
	Entrar		DI Final da transfer	ência!
			DI	ок
			MAC Address Lan	10:52:10:89:87:57
1	And States & Low Street		MAC Address WiFi	10:52:10:89:87:54
	Traves			
				Enviar
-				
			Calver	Sair
Senha	Correta. Recebendo dados		Salvai	Sali
	<u> </u>			<u> </u>
•			•	•

6. Através do aplicativo é possível realizar as configurações de rede, configurações do WiFi, comunicação com o servidor e configurações gerais.

15:06 •	• 40⊿ 🔒
= て TV	P BtConfig
CONFIGURAÇÕES D	E REDE
CONFIGURAÇÕES D	O WIFI
COMUNICAÇÃO CO	M O SERVIDOR
CONFIGURAÇÕES G	ERAIS
Endereço IP	192.168.0.247
Máscara de Rede	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
DNS Primário	192.168.0.1
DNS Secundáro	8.8.8.8
MAC Address Lan	10:52:1C:89:87:57
MAC Address WiFi	10:52:1C:89:87:54



nterface Ativa	Ethernet	
HCP	Ativado	-
ndereço IP	192.168.0	.247
Náscara de Rede	255.255.2	55.0
Bateway	192.168.0	.1
ONS Primário	192.168.0	.1
DNS Secundáro	8.8.8.8	
MAC Address Lan	10:52:1C:	39:87:57
MAC Address WiFi	10:52:1C:	39:87:54
		Enviar
Salvar		Sair

NCA

15:06 •	• 40⊿	-
= 7 ा	TVP BtConfig	
CONFIG	GURAÇÕES DO WIFI	
Modo	INFRAESTRUTURA	¥
SSID	tanca	
Chave	1234567890123	
Canal	AUTO	-
Segurança	OPEN	-
Criptografia	WEP-ASCII	-
	Enviar	
Salvar	Sair	
•	•	





7. Sempre que um parâmetro for alterado, provocará a mudança de cor do botão 'Enviar', sinalizando que somente será permitido mudar de tela enviando as alterações para o Verificador de Preços.

CONFIG	GURAÇÕES GERAIS
Ajuste Contraste	
Ajuste Brilho	•
Auto Update	Desativado
Al	terar Senha
Nova Senha	
Confirmar Senha	
Reset P	adrão de Fábrica
	Enviar
Salvar	Enviar Sair

8. Tendo sido enviada qualquer alteração de parâmetros para o Verificador de Preços, o botão 'Salvar' mudará de cor sinalizando que o produto recebeu novos parâmetros mas que ainda não foram salvos.

CONFIG	URAÇÕES GERAIS
Ajuste Contraste	
Ajuste Brilho	
Auto Update	Desativado
Alt	erar Senha
Nova Senha	
Confirmar Senha	
	adrão de Fábrica
Reset Pa	
Reset Pa	
Reset Pa	
Reset Pa	Enviar
Reset Pa	Enviar
Reset Pa Salvar	Enviar Sair

Certificação Anatel

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04294-21- 109209

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados



Agência Nacional de Telecomunicações 04294-21-10929

Suporte Técnico

Os Verificadores de Preço Tanca são fabricados com alto padrão de qualidade. Em caso de falhas que venham a ocorrer durante o período de garantia solicitamos que entre em contato com a Tanca para a troca do equipamento através dos nossos telefones, da nossa plataforma de atendimento:

http://tancasuporte.mysuite2.com.br/empresas/tanc/central.php ou através do e-mail: suporte@tanca.com.br